



TECKENFÖRKLARING

- K = Kylskåp
- F = Frys
- K/F = Kyl/Frys
- DM = Diskmaskin
- TT = Torktumlare
- TM = Tvättmaskin
- G = Garderob
- ST = Städskåp
- HS = Högskåp
- Klk = Klädkammare
- Frd = Förråd

2015-06-30 11:18:10

